



SGH-C160

Manual do Utilizador

• Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.

• Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes das ilustrações neste manual.

Printed in Korea

Code No.: GH68-13939A

Portuguese. 04/2007. Rev.1.0

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o cartão SIM.

2. Instale a bateria e volte a colocar a tampa.

Carregar a bateria

1. Ligue o adaptador de viagem fornecido.

Nota: Quando ligar o adaptador de viagem, o indicador de carregamento pode não aparecer até 5 minutos, mas a bateria está a carregar correctamente.

2. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador.

Nota: Não remova a bateria do telefone sem desligar primeiro o adaptador. Caso contrário, poderá danificar o telefone.

Esquema do telefone e funções das teclas

Tecla de acesso Web/Confirmar
No modo Inactivo, permite aceder ao web browser. Selecciona a opção realçada ou confirma a acção no Modo menu.

Teclas de função
Permite executar as funções indicadas pelo texto existente por cima da tecla.

Tecla Marcar
Permite efectuar e atender chamadas. No modo Inactivo, permite recuperar as chamadas mais recentes.

Tecla do servidor do correio de voz
▶ *Servidor do correio de voz*

Tecla de bloqueio do teclado
▶ *Modo de bloqueio do teclado*

Teclas alfanuméricas

4 teclas de navegação
No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.
No modo Inactivo, aceda aos menus seguintes:
Para cima/Para baixo: Volume das teclas
Esquerda: Novo SMS
Direita: Rádio FM

Tecla Ligar/Termin.
Permite ligar e desligar o telefone quando premida. Também permite terminar uma chamada.

Tecla Cancelar/Apagar
Permite apagar caracteres do visor. Permite repor o visor no nível de menu anterior. Permite enviar uma mensagem SOS quando premida quatro vezes com o teclado bloqueado.
▶ *Modo SOS*

Tecla de modo silencioso
▶ *Modo silencioso*

Visor

Quando não estiver a atender, a efectuar uma chamada ou a utilizar um menu, o telefone encontra-se no modo Inactivo. Para marcar um número de telefone tem de estar no modo Inactivo.

Utilizar os menus

No modo Inactivo prima a tecla de função **Menu** para aceder ao menu principal.

As etiquetas existentes nos cantos inferiores do visor indicam as funções actuais das teclas. Prima a tecla de função esquerda (...) ou direita (...) para efectuar a função indicada.

Utilize as 4 teclas de navegação para percorrer para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita o sistema do menu, para realçar itens do menu, alterar definições e jogar.

O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do ecrã:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em curso
	Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas excepto chamadas de emergência
	Função de mensagem SOS activada
	Rede GPRS
	Alarme definido
	Modo silencioso
	Tipo de toque <ul style="list-style-type: none">• Nenhum: Melodia• : Vibração• : Vibração + Melodia
	Zona de origem, se estiver registada no serviço adequado
	Função de desvio de chamadas activa
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem do correio de voz
	Nível de carga da bateria

Para seleccionar ou alterar um menu ou função:

1. No modo Inactivo prima a tecla de função **Menu**.
2. Prima as teclas de Navegação para aceder ao menu pretendido e, em seguida, prima a tecla de função **Seleç.** ou **[Enter]**.
3. Se o menu possuir submenus, localize o pretendido premindo as teclas de navegação. Prima a tecla de função **Seleç.** ou **[Enter]** para abrir o submenu.

Se o menu seleccionado possuir submenus adicionais, repita este passo.
4. Prima as teclas de Navegação para localizar a definição pretendida.
5. Prima a tecla de função **Seleç.** ou **[Enter]** para confirmar a definição escolhida.

Números de atalho

Pode aceder rapidamente ao menu pretendido utilizando os números de atalho. O número de atalho aparece na parte frontal do nome do menu no modo Menu.

Ligar ou desligar o telefone

1. Prima sem soltar durante mais de um segundo para ligar o telefone.
2. Se surgir a mensagem para acertar a hora e data, prima a tecla de função **Sim** e defina a hora e a data seguindo as instruções do ecrã.
3. Para desligar o telefone prima sem soltar durante mais de dois segundos.

Alterar o idioma do visor

1. No modo Inactivo prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Definições do telefone** → **Idioma** → **Idioma do texto**.
3. Selecciona um idioma.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo introduza um indicativo da área e um número de telefone e prima .
2. Para terminar a chamada prima .

Atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar prima a tecla de função **Aceitar** ou para atender uma chamada.
Para rejeitar a chamada prima a tecla de função **Rejeit.** ou .
2. Para terminar a chamada prima .

Mapa de menus

1. Registo de chamadas

- 1.1 Chamadas não atendidas
- 1.2 Chamadas recebidas
- 1.3 Chamadas efectuadas
- 1.4 Eliminar tudo
- 1.5 Duração das chamadas
- 1.6 Custo das chamadas*

2. Serviços de rede

- 2.1 Desvio de chamadas
- 2.2 Barramento de chamadas
- 2.3 Chamada em espera
- 2.4 Selecção de rede
- 2.5 ID de Chamador
- 2.6 Linha activa*

3. Aplicações

- 3.1 Rádio FM
- 3.2 SIM-AT*

4. Definições de som

- 4.1 Chamadas recebidas
- 4.2 Mensagens
- 4.3 Ligar/desligar

4.4 Tom de ligação

- 4.5 Tom de teclado
- 4.6 Som de minuto
- 4.7 Modo silencioso
- 4.8 Alertas durante as chamadas

5. Mensagens

- 5.1 SMS
- 5.2 Mens. Push
- 5.3 Mensagens pré-definidas
- 5.4 Correio de voz
- 5.5 Difusão celular
- 5.6 Definições
- 5.7 Mensagens SOS
- 5.8 Estado da memória

6. Caixa de diversões

- 6.1 Serviços WWW
- 6.2 Caixa multimédia

7. Agenda

- 7.1 Relógio
- 7.2 Alarme
- 7.3 Calculadora
- 7.4 Conversor

8. Lista telefónica

- 8.1 Procurar nome
- 8.2 Lista de números fixos*
- 8.3 Adicionar entrada
- 8.4 Lista de marcações rápidas
- 8.5 Número próprio
- 8.6 Gestão
- 8.7 Número de serviço*

9. Definições do telefone

- 9.1 Visor
- 9.2 Saudação
- 9.3 Idioma
- 9.4 Segurança
- 9.5 Remarcação auto
- 9.6 Nitidez de voz
- 9.7 Atender qualquer tecla
- 9.8 Bloqueio automático do teclado
- 9.9 Repor definições

* Apresentado apenas se suportado pelo cartão SIM.

Ajustar o volume

1. No modo Inactivo prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Definições de som** → **Chamadas recebidas** → **Volume de toque**.
3. Prima as teclas de Navegação para ajustar o nível do volume.
4. Prima a tecla de função **Guardar**.

Quando tiver outra chamada em curso prima **Cima** ou **Baixo** para ajustar o volume do auscultador.

Alterar um tom de toque das chamadas

1. No modo Inactivo prima a tecla de função **Menu**.
2. Selecciona **Definições de som** → **Chamadas recebidas** → **Tons de toque padrão** ou **Os meus sons**.
3. Selecciona um tom de toque e prima a tecla de função **Sim**.

Remarcação de números recentes

1. No modo Inactivo prima .
2. Prima **Cima** ou **Baixo** para se deslocar até ao número pretendido.
3. Prima para marcar o número.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

No campo de introdução de texto, prima a tecla de função direita até que o indicador do modo de inserção pretendido apareça:

- **Por**: Modo T9
- **Por**: Modo ABC
- **Por**: Modo Numérico
- Nenhum: Modo de Símbolos

Modo T9

1. Prima **2 a 9** para começar a introduzir uma palavra. Prima cada tecla uma vez por cada letra.

Exemplo: Para introduzir "Ola" no modo T9, prima **6, 5 e 2**.

T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.
2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente avance para o passo 4. Caso contrário, prima **0** para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.

Por exemplo, "Oco" e "Nao" utilize **6, 2 e 6**.
4. Prima **#** para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

